

Del Morino srl , v.Caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it

# MANUEL D'EMPLOI ET ENTRETIEN

CMK150-f-01.doc Manuel d'emploi et entretien : CMK150

#### **PREFACE**

#### Ce manuel fait partie de la machine.

Il doit toujours accompagner la machine pour la consultation la plus rapide. Tous les annexes citées dans le manuel font parties intégrantes du manuel.

#### But du manuel

Ce manuel donne toutes les informations nécessaires pour l'utilisation correcte et pour travailler en sécurité. L'utilisateur doit lire avec attention ce manuel avant d'utiliser la machine.

#### Responsabilité de l'utilisateur

L'utilisateur est responsable pour tout accident ou dommage causés par une mauvaise utilisation de la machine.

#### Assistance dans l'utilisation du manuel

Explications: contacter le revendeur. Approvisionnement de nouvelles copies du manuel: si le manuel a été égaré ou s'il est détérioré ou si l'on a besoin d'une copie du manuel dans une langue étrangère, l'utilisateur doit s'adresser u revendeur ou fabricant.

### Attention aux signaux d' avertissement

.<Danger>: quand Vous voyez ce signal : situation dangereuse imminente ou possibilité de mort ou de graves lésions.

«Warning»: quand Vous voyez ce signal : situation dangereuse potentielle ou possibilité de mort ou de lésions.
Moins grave que l'autre.

«Caution»: quand Vous voyez ce signal: situation dangereuse potentielle ou possibilité de moyennes ou petites lésions.

<Important>: quand Vous voyez ce signal, les instructions doivent être suivies éxactement pour éviter des dommages à la machine, au proces ou à l'environnement.

<Note>: quand Vous voyez ce signal voir les informations supplementaires.

#### DESCRIPTION

#### CHAMP D'EMPLOI

La tondeuse exécute une coupe d'herbe raffinée. L'herbe est tout d'abord soulevée , puis coupée avec précision et déposée postérieurement ou latéralement.

Elle perfectionne l'éventuel travail de coupe préliminaire.

La tondeuse se déplace eu sol par 4 roues pivotantes, elle reste en position ventral sur un tracteur KIOTI CK20, par un elevateur hydraulique.

La tondeuse prend le mouvement par un cardan actionné par la prise de force ventrale du tracteur.

La tondeuse suit parfaitement le profil du terrain en exerçant une action de coupe uniforme et de qualité.

#### **PERFORMANCES**

La tondeuse appuie toujours les quatre roues au sol grâce à l'élévateur hydraulique auto adaptable.

Les roues d'appui pivotantes, en permettant le maximum de manoeuvrabilité, ont dimensions telles pour ne pas endommager le gazon.

L'hauteur de coupe est réglable de 25 à 100 mm.

La tondeuse peut être transformée rapidement en déchargement latéral , déchargement arrière ou mulching en utilisant trois pratiques kit d'adaptation.

#### LIMITES DE PERFORMANCE

- O Vitesse max d'avancement: 5 km/h.
- O Vitesses supérieures à cette indiquée peuvent compromettre l'intégrité de la machine, la qualité du travail et la sûreté de l'opérateur.

#### **DOTATION STANDARD**

- Cardan Roues d'appui en caoutchouc-Roulement avant.
- Élévateur hydraulique.

#### VARIANTS & ACCESSOIRES

- Kit déchargement arrière.
- Kit déchargement latéral.
- Kit mulching.

# DETAILS TECHNIQUES

# CARACTÉRISTIQUES POUR MODÈLE

Modèle	Type	Puiss	sance	PTO	Large	eur de	Haute	eur de	Lames	Vitesse	Déchargement	Po	ids
					tra	vail	col	upe		lames			
		Нр	Kw	g/min	cm	inch	Cm	inch	N°	g/min	Type	kg	Lbs
CMK150	150	20	15	2000	150	60	2,5÷10	1÷4	3	2250	L+P+M	210	457

# **DECHARGEMENT:**

L = Déchargement latéral.
P = Déchargement arrière.
M = Mulching system.

# RENSEIGNEMENTS POUR LA SÛRETÉ

#### PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

- o Travailler seulement à la lumière du jour.
- o La machine ne doit pas être utilisée si dans les environs se trouvent personnes, enfants ou animaux.
- Porter pantalons longs et chaussures robustes.
- o Les protections font parties intégrante de la machine: travailler toujours avec les protections.
- O S'assurer que les 4 roues d'appui soient réglées toutes à la même hauteur.
- O Attention au fond du terrain: ils ne doivent pas être présents pierres, bâtons, fils de fer, etc...
- O Attention à l'emploi en pente: procéder dans la direction de majeure pente et jamais en sens oblique.
- O Avant d'abandonner la place de conduite, arrêter le moteur et débrancher la transmission moteur-arbre.
- o Contrôler immédiatement la machine dans le cas où viennent touchés des corps étrangers.
- o Contrôler immédiatement la machine en cas de vibrations fortes.
- o Changer à temps les pièces défectueuses.

#### RESTRICTIONS D'EMPLOI POUR LA SURETE'

Aux enfants et aux personne qui ne connaissent pas bien ces instruction, est interdit l'emploi de la machine. Prescriptions locales peuvent rétrécir l'emploi de la machine en fonction de l'age.

#### SIGNAUX DE SÛRETÉ SUR LA MACHINE

Dans cette section, sont reproduits et expliqués les signaux de sûreté présents sur la machine.



- 1. Lire le manuel de l'opérateur.
- 2. Avant de faire un entretien arrêter le tracteur et extraire la clé du tableau.
- 3. Rester loin des lames tant que la machine est en mouvement.
- 4. Danger de jet objets. Rester à la distance de sûreté.
- 5. Rester loin des lames tant que la machine est en mouvement.
- 6. Rester loin des lames tant que la machine est en mouvement.

#### Les signaux de sûreté sur la machine doivent rester bien lisibles.

En cas d'endommagement, les étiquettes doivent être remplacées.

En cas de substitution de parties de la machine qui portent étiquettes, celles-ci doivent être rétablies.

#### Fourniture de nouvelles étiquettes et procédure d'application


Pour obtenir de nouvelles étiquettes, avec les instructions sur leur application, contacter le revendeur.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE					

# 1. MONTAGE DE L'ÉLÉVATEUR SUR LE TRACTEUR

- a) Monter sur le côté droit du tracteur, en correspondance des 3 trous du châssis à l'hauteur du carter de l'huile, l'élévateur droit A avec les 3 vis complètes de rondelles C+D.
- b) Monter sur le côté gauche du tracteur, en correspondance des 3 trous du châssis à l'hauteur du carter de l'huile, l'élévateur gauche B par les 3 vis complètes de rondelles C+D.

c) Suivant le schema 1, connecter le branchement 43600036 en utilisan le niples 43600035, a la porte A1 de la soupape joysyick placee sous l'estrade droite du tracteur.





d) Faire démarrer le tracteur, tirer le levier du joystick pour soulever l'elevateur. Éteindre le moteur.


#### 2. MONTAGE DE LA TONDEUSE SUR L'ÉLÉVATEUR

- a) Devisser la vis Q et tourner dans le sens des aguilles d'use montre le support de roue gauche P.
- b) Repeter l'operation « a » en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le porte roue P.
- c) Placer la tondeuse T sous le tracteur en alignant les 4 étriers de l'élévateur F avec l'axe des 4 supports S soudés au châssis.
- d) Insérer les happes L sur les etriers F.
- e) Baisser manuellement l'élévateur jusqu'à faire coïncider les trous des 4 supports S avec les trous des happes.
- f) Insérer en chaque trou la vis G avec la rondelle H, insérer sur l'autre coté la deuxième rondelle H et serrer l'écrou M.
- g) Reporter en position originale les deux support de roue P, puis serrer les vis Q.
- h) Joindre le cardan à la prise de force ventrale du tracteur.
- i) Soulever et baisser plusieurs fois la tondeuse avec le système hydraulique pour vérifier que le montage soit correct.

#### MODE D'EMPLOI

#### 1. AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL

- a) Vérifier le niveau d'huile dans le renvoi. ,voir page 12 point "2",
- b) Soulever la tondeuse en position de transport.
- c) Tondeuse soulevée, se porter dans la zone de travail.
- d) Si nécessaire regler l'hauteur de coupe :
  - 1. Enlever la goupille2 de l'axe A, régler la roue à l'hauteur désirée et réinsérer la goupille 2.
  - 2. Enlever la goupille 1 de l'axe D, régler la roue à l'hauteur désirée et réinsérer la goupille 1.
  - 3. Répéter sur l'axe B et C. S'assurer que la réglages des axes A,B,C et D soient la mêmes.



#### 2. POUR COMMENCER LE TRAVAIL

- a) Éloigner au-delà d'un rayon d'au moins 15 m personnes , animaux et choses, mettre en marche le tracteur et acheminer la prise de force ventrale.
- b) Baisser la tondeuse en position de travail en agissant sur le levier qui commande le distributeur auquel est branchée l'installation hydraulique de l'élévateur.
- c) Commencer l'opération de coupe.

#### 3. A LA FIN DES OPÉRATIONS DE COUPE

- a) Arrêter le tracteur.
- b) Soulever la tondeuse en position de transport en tirant le levier du joystick.
- c) Débrancher la prise de force ventrale.
- d) Nettoyer la partie inférieure de la machine pour éliminer dépôts d'herbe et terre en utilisant une spatule de bois pour ne pas endommager la peinture.
- e) Procéder à une inspection visuelle des lames pour vérifier la présence éventuelle de dommages.

# INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN

Sur la fiche A sont indiqués les entretiens avec relatives échéances , à effectuer sur la machine. Le non respect des échéances programmées, compromet le bon fonctionnement de la machine et fait décliner la garantie.

# FICHE "À" ENTRETIEN PROGRAMMÉ

	PREMIER DEPART	APRÈS 10 H.	CHAQUE 15 H.	CHAQUE 500 H.	FIN SAISON	DEBUT TRAVAIL	FIN DE TRAVAIL
MACHINE	Graissage		Graissage		Nettoyage Graissage		Nettoyage
REDUCTEUR	Remplir	Remplir	Contrôle niveau	Vidange		Contrôle niveau	
VIS		Serrage	Serrage				
LAMES			Controle Aiguisage Equilibrage				Controle Nettoyage
COURROIES		Controle tension		Remplacem.			

#### 1. GRAISSAGE

Tous les points de graissage sont dotés de graisseurs TYPE HYDRAULIQUE FORME A UNI 7663.

Pour le graissage utiliser exclusivement GRAS MULTIFONCTIONNEL À BASE DE LITIO Type NLGI 2.

Avec référence au schéma les points de graissage X sont 14:

8 sur les bielles de l'élévateur central (un pour chaque tête de bielle).


5 sur les axes des poulies, un pour chaque axe lame + un sur la poulie du tendeur + un sur la poulie de retour. 1 sur la moyeu du bras du tendeur.

Les opérations de graissage doivent être exécutées aux échéances prévues sur la fiche A.

#### 2. NIVEAU HUILE - REMPLACEMENT D'HUILE

Pour le rajout ou le remplacement de l'huile utiliser exclusivement HUILE SAE 90 EP, capacité du réducteur: 0,9 l. Les opérations de niveau ou substitution d'huile doivent être exécutées aux échéances prévues sur la fiche A

a) Pour vérifier le niveau d'huile dans le renvoi d'angle agir de la façon suivante:




- b) Avec la machine en plan dévisser le bouchon de niveau A et vérifier que l'huile effleure le bord inférieur du trou
- c) Si le niveau est à juste revisser le bouchon A.
- d) Si le niveau est insuffisant, rajouter.
- e) Niveau atteint, revisser le bouchon A.

- b) Pour remplacer l'huile dans le renvoi d'angle agir de la façon suivante:
  - 1. Dévisser le bouchon A.
  - 2. Extraire l'huile du trou A par la petite pompe.
  - 3. Introduire l' huile du bouchon A.
  - 4. Niveau atteint revisser le bouchon A.

#### 3. REGLAGE ET REPLACEMENT DES COURROIES DE TRANSMISSION

Pour remplacer la courroie de transmission tapezoidale C, agir de la façon suivante:




- 1. Démonter les deux carters de protection supérieurs de la tondeuse en dévissant les vis de fixation D.
- 2. Desserrer le contre écrou A.
- 3. Dévisser partiellement la vis B.
- 4. Démonter la courroie usagée et la remplacer avec une nouvelle courroie des caractéristiques indiquees sur la SPARE PART LIST.
- 5. Revisser la vis B jusqu'à obtenir la tension désirée. La tension est optimale quand en appujont avec la main sur la courroie celle-ci cède de 10-15 mm.
- 6. Revisser le contre écrou A.
- 7. Remonter les carters de protection.

- b) Pour régler la tension de la courroie trapezoidale C proceder de la façon suivante:

  - Desserrer le contre écrou A.
     Dévisser la vis B pour relacher la courroie ; le visser pour la tendre. La tension est optimale quand en pressant avec la main sur la courroie celle-ci cède de 10-15 mm.
  - 3. Revisser le contre écrou A.

#### 4. REMPLACEMENT DES LAMES

Pour remplacer les lames ou pour effectuer opérations d'aiguisage e/o équilibrage agir de la façon suivante:




- 1. Démonter la tondeuse de l'élévateur, donc la soulever sur un coté pour rendre les lames accessibles.
- 2. Bloquer avec une main la lame A.
- 3. Avec une clé de dimensions proportionnées dévisser l'écrou B.
- 4. Extraire la lame A de son siège et la remplacer avec une nouvelle ou effectuer les opérations d'aiguisage et équilibrage.
- 5. Insérer la lame A dans son siège.
- 6. Bloquer avec une main la lame A.
- 7. Avec une clé de dimensions proportionnées visser l'écrou B.

#### **NOTE:**

Chaque fois que la lame est demontee de l'arbre l'ecrou autoblock de fixation doit etre remplace.

# 5. REMPLACEMENT DU KIT DE DÉCHARGEMENT

Pour transformer la tondeuse en déchargement arrière ou latéral ou mulching agir de la façon suivante:



- 1. Démonter les trois lames en suivant les instructions du point 4.
- 2. Dévisser complètement les 4 vis X.
- 3. Démonter le Kit A.
- 4. Monter le Kit A en utilisant le déchargement B si on choisi le Kit "Déchargement Latéral" ou le bouchon C si on choisi le Kit "Déchargement Arrière ou Mulching."
- 5. Revisser les 4 vis X
- 6. Remonter les trois lames en suivant les instructions du point 4.

# SOLUTION DES PROBLÈMES

MAUVAIS FONCTIONNEMENTS	CAUSES ET REMÈDES
Vibrations anormales	- Lames endommagées-Remplacer
	- Lames cassées – Remplacer
	- Lames non équilibrées - Équilibrer
	- Roulements usurés – Remplacer
	- Moyeu endommagé-remplacer
Coupe irrégulière ou pas satisfaisante	- Lames non aiguisées – Aiguiser

#### **TRANSPORT**

Les desplacements de la machine, portée par le tracteur, hors du travail, doivent être effectues en transmission débranchée.

- <Important>: garder une vitesse moderée. Eviter les fortes vibrations.
- <**Note>:** sur route, respecter le Code Routier local. Exhiber sur les éxtrémités arrières les panneaux de segnalation. Respecter les eventuelles dispositions locales.
- **Opérations>:** bloquer les barres du élévateur avec les chaînes et tendeurs parallèles. Cette opération évite que les barres se déplacent latéralement.

#### **DEPOT**

Maintenir la machine en depots secs et sans poussière.

#### INFORMATIONS SUR LA DEMOLITION

A la fin de la vie operative de la machine, elle est mise en ferraille; cette opération est effectuée seulement par des démoulisseurs autorisés. Suivre les règles locales. S'adresser aux authoritées compétentes pour apprendre la procédure à suivre. Les constituants principales de la machine sont: materiaux de fer, caoutchouc, peinture, etc....

#### **GARANTIE**

La machine est couverte de garantie du constructeur pour 24 mois. La garantie fini :


- a) si l'entretien n'a pas été correctement effectué
- b) si l'utilisation ne correspond pas à la destination de la machine
- c) si la machine a été transformée ou modifiée sans accord du constructeur

# FEUILLE DE TRAVAIL ET D'ENTRETIEN


Dans cette feuille chaque utilisateur devrait enregistrer les faits de la vie de la machine, soit de travail, soit d'entretien, pour en attester l'état.

DATE	HEURES DE TRAVAIL	ENTRETIEN	CARACTÉRISTIQUES	OPÉRATEUR


# PIECES ET ACCESSOIRES




#### TRANSMISSION




# ÉLÉVATEUR



# KIT DE TRANSFORMATION DÉCHARGEMENT



# INSTALLATION HYDRAULIQUE



# INDEX GÉNÉRAL

PREFACE	2			
DESCRIPTION	3			
CHAMP D'EMPLOI	3			
PERFORMANCES				
LIMITES DE PERFORMANCE DOTATION STANDARD				
VARIANTS & ACCESSOIRES				
DETAILS TECHNIQUES				
CARACTÉRISTIQUES POUR MODÈLE				
RENSEIGNEMENTS POUR LA SÛRETÉ	5			
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES				
RESTRICTIONS D'EMPLOI POUR LA SURETE'				
SIGNAUX DE SÛRETÉ SUR LA MACHINE	6			
INSTRUCTIONS DE MONTAGE	7			
1. MONTAGE DE L'ÉLÉVATEUR SUR LE TRACTEUR	7			
2. MONTAGE DE LA TONDEUSE SUR L'ÉLÉVATEUR				
MODE D'EMPLOI	9			
1. AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL	9			
2. POUR COMMENCER LE TRAVAIL	10			
3. A LA FIN DES OPÉRATIONS DE COUPE				
INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN				
FICHE "À" ENTRETIEN PROGRAMMÉ				
1. GRAISSAGE				
NIVEAU HUILE – REMPLACEMENT D'HUILE  REGLAGE ET REPLACEMENT DES COURROIES DE TRANSMISSION				
4. REMPLACEMENT DES LAMES				
5. REMPLACEMENT DU KIT DE DÉCHARGEMENT				
SOLUTION DES PROBLÈMES				
TRANSPORT				
DEPOT				
INFORMATIONS SUR LA DEMOLITION				
GARANTIE	18			
FEUILLE DE TRAVAIL ET D'ENTRETIEN	19			
TOLE	21			
TRANSMISSION				
ÉLÉVATEUR				
KIT DE TRANSFORMATION DÉCHARGEMENT				
INSTALLATION HYDRAULIQUE	25			